



## KASUTUSJUHEND



TAUSTAVALGUSTUSEGA  
MULTIMEEDIA KLAVIATUUR

**COMFORT 7070  
BACKLIT**

**Õnitleme teid TM REAL-EL klaviatuuri ostmise puhul!**

Enne seadme eksploateerimist tutvuge tähelepanelikult käesoleva Kasutusjuhendiga ja hoidke see alles kogu kasutamisaaja jooksul.

**AUTORIÕIGUS**

© 2017. ENEL GROUP OU.

Käesolevas Juhendis olev teave on kaitstud autoriõigusega. Kõik õigused on kaitstud. Kõik kaubamärgid on nende seaduslike omanike omandiks.

**KAUBAMÄRGID**

Kõik kaubamärgid on nende seaduslike omanike omandiks.

**KOMPLEKTSUS**

- Klaviatuur – 1 tk.
- Kasutusjuhend – 1 tk.
- Garantiitalong – 1 tk.

**ERIOMADUSED**

- Kaasaegne disain
- Mitmevärviline klahvivalgustus
- Kõrgkvaliteetne membraan
- 12 Fn funktsiooniklahvi kiireks juurdepääsuks Windowsi, Internetti, Multimeedia jne
- Kulumiskindlad kate



**SÜSTEEMSED NÕUDED**

- Operatsioonisüsteem Windows XP/Vista/7/8/10.
- Vaba USB pesa.

**KIIRJUURDEPÄÄSU KLAHVIDE FUNKTSIOONIDE KIRJELDUS**

Fn + F1  Käivitada meediamängija	Fn + F7  Esitada / Paus
Fn + F2  –Vähendada helitugevust	Fn + F8  Peatada esitamine
Fn + F3  +Suurendada helitugevust	Fn + F9  Avada internetilehekülg
Fn + F4  Lülitada välja heli	Fn + F10  Postiprogrammi käivitamine
Fn + F5  Minna üle eelmisele helirajale	Fn + F11  Avada «Minu arvuti»
Fn + F6  Minna üle järgmisele helirajale	Fn + F12  Avage «Lemmikud» (My Favorites)

**ETTEVALMISTUS TÖÖKS**

- Ühendage klaviatuur arvuti vaba USB-pesaga, arvuti tunneb selle automaatselt ära.
- Sisselülitamiseks taustvalgus, pärast esimest ühendamiseks arvutiga, peate ootama, kuni draiveri installimist. Pärast paigaldamist juhtide lülitada taustvalgus, klõpsake lihtsalt  /Scroll Lock klahvi klaviatuuril. Vajutades  /Scroll Lock kustub taustvalgus.
- Multimeedia, Windows rakenduste ja Interneti sisselülitamiseks on vaja vajutada klahvi Fn + üks kiirjuurdepääsu klahv (vt. kirjeldust ülalpool).

**VÕIMALIKE PROBLEEMIDE LAHENDAMINE**

Probleem	Lahendus
Klaviatuur ei tööta.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ühendage klaviatuur arvutist lahti ja kontrollige pistikühendite kontakte nende võimalike vigastuste avastamiseks. Kui ei ole mingeid väliseid vigastusi ja kontaktid on korras, siis ühendage klaviatuur veel kord arvutiga.</li> <li>2. Soovitame pöörduda lähimasse hoolduskeskusesse.</li> </ol>

Kui ükski ülalloeletud moodustest ei lahenda probleemi, siis pöörduge asjatundliku konsultatsiooni saamiseks lähimasse hoolduskeskusesse. Ärge remontide toodet iseseisvalt.

**TEHNILISED OMADUSED**

Omadused ja mõõtühikud	Väärtus
Klaviatuuri klahvide arv	103
Kiirjuurdepääsu klahvide arv	12 Fn
Klaviatuuri paigutus	Eng/Ukr/Rus
Toetab operatsioonisüsteeme	Windows XP/Vista/7/8/10
Liides	USB
Tõrketu töövältus	üle 20 000 000 vajutuse
Mõõdud, mm	440 × 25 × 128
Kaal, g	535

**Märkused:**

- **Tabelis toodud tehnilised omadused on antud teadmiseks ja ei saa olla pretensioonide aluseks.**
- **TM REAL-EL toodang täiustub pidevalt. Sellel põhjusel võivad kompleksus ja tehnilised tingimused olla muudetud ilma eelneva teavitamiseta.**



Mudel: **Comfort 7070 Backlit**

Garantiaeg: 12 kuud. Töövältus: 2 aastat. Kaup on sertifitseeritud, sellel on hügieeniline luba. Ei sisalda kahjulikke aineid. Säilitada kuivas kohas.

Tootja: ENEL GROUP OÜ, Katusepapi tn 6, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 11412, Eesti Vabariik. Valmistatud Hiinas.

Manufacturer: ENEL GROUP OU, Katusepapi tn 6, Lasnamäe district, Tallinn city, Harju county, 11412, Estonia. Made in China.

© **Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.**