



**KASUTUSJUHEND**



**GAMING KEYBOARD**

**GAMING 8700  
BACKLIT**

***Täname Teid klaviatuuri TM REAL-EL ostmise eest!*****AUTORIÕIGUSED**

© 2023. ENEL GROUP OÜ.

Käesolev juhend ja kogu selles sisalduv teave on kaitstud autoriõigustega. Kõik õigused on kaitstud.

**KAUBAMÄRGID**

Kõik kaubamärgid on nende seaduslike omanike omandiks.

**OHUTUSREEGLID JA ETTEVAATUSABINÕUD**

- Hoidke toodet niiskuse, tolmu ja kõrgendatud temperatuuride toime eest.
- Ärge kasutage puhastamiseks bensiini, piiritust või teisi lahusteid, kuna need võivad kahjustada pinda. Puhastamiseks kasutage pehmet kuiva kangast.
- Kaitske seadet mehaaniliste toimete eest.
- Ärge avage toodet ja ärge remontige seadet iseseisvalt

**KOMPLEKTSUS**

- Klaviatuur – 1 tk.
- Kasutusjuhend – 1 tk.
- Garantiitalong – 1 tk.


**ERIOMADUSED**

- Ergonoomiline mängurile disain
- Mitmevärviline klahvivalgustus
- Metallist alus
- Kõrgkvaliteetne membraan
- Klahvide mugav, vaikne ja täpne käik
- 12 Fn funktsiooniklahvi kiireks juurdepääsuks Windowsi, Internetti, Multimeedia jne
- Riidest punutud kaabel

**SÜSTEEMSED NÕUDED**

- Operatsioonisüsteem Windows.
- Vaba USB pesa.

**ETTEVALMISTUS TÖÖKS**

- Ühendage klaviatuur personaalarvuti vabasse USB-pessa. Pärast ühendamist USB-pesaga teeb personaalarvuti seadme automaatselt kindlaks.
- Funktsiooni Winlock käivitamiseks tuleb samaaegselt vajutada klahve FN ja . Nende klahvide korduv vajutamine lülitab sisse Funktsiooni Winlock.

**KIIRJUURDEPÄÄSU KLAHVIDE FUNKTSIOONIDE KIRJELDUS**

FN + F1  Meediamängija käivitamine	FN + F7  Esitada / Paus
FN + F2  Vähendada helitugevust	FN + F8  Minna üle järgmisele helirajale
FN + F3  Suurendada helitugevust	FN + F9  Postiprogrammi käivitamine
FN + F4  Lülitada välja heli	FN + F10  Avada internetilehekülg
FN + F5  Lülita meediapleieri	FN + F11  Kõikide klahvide plokkimine
FN + F6  Minna üle eelmisele helirajale	FN + F12  Kalkulaator

**ETTEVALMISTUS TÖÖKS**

- Ühendage klaviatuur personaalarvuti vabasse USB-pessa.
- Pärast ühendamist USB-pesaga teeb personaalarvuti seadme automaatselt kindlaks.

**TÄIENDAVAD REŽIIMID**

- FN + W – Muutke WASD ja vastupidi ↑ ↓ ← → ;
- FN + WIN – Windowsi klahvilukk.

**Taustvalgustuse režiimid:**

FN + 1 – Hingamine  
 FN + 2 – Pidev taustvalgus  
 FN + 3 – Vastus - üksikute klahvide taustvalgustus vajutamisel  
 ON / OFF või FN + Prt Sc – Lülitab taustvalgustuse sisse/välja  
 FN + Scroll LOCK – Taustvalgustuse režiimide vahetamine

**Taustvalgustuse pidev reguleerimine:**

FN + Lehekülg üles – Heleduse suurendamine  
 FN + ↑ – Heleduse suurendamine  
 FN + Page Down – Heleduse vähendamine  
 FN + ↓ – Heleduse vähendamine

**Hingamise reguleerimine:**

FN + → – Suurendage hingamisefekti kiirust  
 FN + ← – Vähendage hingamisefekti kiirust

**Reageerimisrežiimi reguleerimine:**

FN + → – Reageerimisvõime suurendamine  
 FN + ← – Reageerimiskiiruse vähendamine

**TEHNILISED OMADUSED**

Omadused	Väärtus
Klaviatuur klahvide arv	104
Kiirjuurdepääsu klahvide arv	12 Fn
Toetab operatsioonisüsteeme	Windows
Liides	USB
Tõrketu töövältus	üle 20.000.000 vajutust
Mõõdud	442 × 40 × 138 mm
Kaal	840 ± 5 g

*Märkused:*

- Tabelis toodud tehnilised omadused on antud teadmiseks ja ei saa olla pretensioonide aluseks.
- TM REAL-EL toodang täiustub pidevalt. Sellel põhjusel võivad kompleksus ja tehnilised tingimused olla muudetud ilma eelneva teavitamiseta.



Garantiaeg: 24 kuud. Töövältus: 2 aastat. Ei sisalda kahjulikke aineid. Säilitada kuivas kohas.

Maaletooja: Enel Group OÜ, Aruküla tee 55a, Jüri alevik, Rae vald, Harjumaa, Eesti, 75301.  
[www.real-el.com](http://www.real-el.com) Toodetud Hiinas.

Manufacturer: ENEL GROUP OU, Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Aruküla tee 55a, 75301, Estonia.  
© Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.