



KASUTUSJUHEND



MECHANICAL KEYBOARD M 05

Täname Teid klaviatuuri TM REAL-EL ostmise eest!

AUTORIÕIGUSED

© 2021. ENEL GROUP OÜ.

Käesolev juhend ja kogu selles sisalduv teave on kaitstud autoriõigustega. Kõik õigused on kaitstud.

KAUBAMÄRGID

Kõik kaubamärgid on nende seaduslike omanike omandiks.

OHUTUSREEGLID JA ETTEVAATUSABINÕUD

- Hoidke toodet niiskuse, tolmu ja kõrgendatud temperatuuride toime eest.
- Ärge kasutage puhastamiseks bensiini, piiritust või teisi lahusteid, kuna need võivad kahjustada pinda. Puhastamiseks kasutage pehmet kuiva kangast.
- Kaitske seadet mehaaniliste toimete eest.
- Ärge avage toodet ja ärge remontige seadet iseseisvalt

KOMPLEKTSUS

- Klaviatuur – 1 tk.
- Kasutusjuhend – 1 tk.
- Garantiitalong – 1 tk.


ERIOMADUSED

- Kõrge töökindlus
- Optimeeritud mängude kiibistik
- 12 Fn kiireks juurdepääsuks
- Mitmevärviline taustvalgus 20 režiimiga
- Kiire reageerimisaeg
- Sisse ehitatud mälu salvestamiseks ja salvestamiseks
- NKRO. Piiramatu arv klahvivajutusi korraga
- Tugevdatud plaatide disain
- Libisemiskindel tänu kummist sisetükkidele
- Kulumiskindlad võtmed

SÜSTEEMSED NÕUDED

- Operatsioonisüsteem Windows.
- Vaba USB pesa.

ETTEVALMISTUS TÖÖKS

- Ühendage klaviatuur personaalarvuti vabasse USB-pessa. Pärast ühendamist USB-pesaga teeb personaalarvuti seadme automaatselt kindlaks.
- Funktsiooni Winlock käivitamiseks tuleb samaaegselt vajutada klahve FN ja . Nende klahvide korduv vajutamine lülitab sisse Funktsiooni Winlock.

KIIRJUURDEPÄÄSU KLAHVIDE FUNKTSIOONIDE KIRJELDUS

FN + F1:  Avada «Minu arvuti»	FN + F7:  Esitada / Paus
FN + F2:  Avada Internetiotsingu paneel	FN + F8:  Lülita meediapleieri
FN + F3:  Kalkulaator	FN + F9:  Lülitada välja heli
FN + F4:  Meediamängija käivitamine	FN + F10:  Vähendada helitugevust
FN + F5:  Minna üle eelmisele helirajale	FN + F11:  Suurendada helitugevust
FN + F6:  Minna üle järgmisele helirajale	FN + F12:  Kõikide klahvide plokkimine
	FN + Windows: Windowsi klahvilukk

TAUSTVALGUSTUSE REŽIIMID

Lgal kombinatsioonil on 4 tüüpi taustvalgustust.

Taustvalgustust on kokku 20 tüüpi.

FN + HOME

FN + Ins

FN + Page up

FN + Del

Fn + Page down

FN+ ← :Vähendage taustvalgustuse kiirust (5 taset)

FN+ → :Suurendage taustvalgustuse kiirust (5 taset)

FN+ ↑ :Suurendage taustvalgustuse kiirust (6 taset)

FN+ ↓ :Vähendage taustvalgustuse kiirust (6 taset)

ESITATUD TAUSTVALGUSE REŽIIM

(Määratud klahvid tuleb esile tõsta):

FN + 1 – FPS Režiim

A, S, D, W, ↑, ↓, ←, →, ESC

FN + 2 – CF Režiim

A, S, D, W, Ctrl, Shift, Alt, Space, R, G, Q, E, B,
1~5, Tab, F1~F3, Home, End, Pgup, Pgdn, PrtSc, Scroll lock

FN + 3 – COD Režiim

Q, W, E, R, T, A, S, D, F, G, C, V, 1~7, Ctrl, Shift

FN + 4 – RTS Režiim

Q, W, E, R, A, S, D, G, X, Z, F, K, L, H, M, N, U, Y, T, P, Space, 1~0, Ctrl, Shift, Alt

FN + 5 – LOL Režiim

Q, W, E, R, D, G, F, B, V, Ctrl, Alt, Tab, Space, 1~6, Esc

FN + 6 – Car race Režiim

W, R, A, S, D, Shift, Ctrl, Alt, ↑, ↓, ←, →

FN + 7 – NBA Režiim

1~4, W, E, R, A, S, F, Shift, Z, X, C, V, Ctrl, Alt, Space, ↑, ↓, ←, →

FN + 8 – LOL Režiim

1~6, Q, W, E, R, D, F, B

Üksikute seadete salvestamine ja salvestamine FN + 9, FN + 0:

Vajutage Fn + 9 või Fn + 0, et siseneda vastavasse kohandatud režiimi, vajutage Fn + End, et valida kirje taustvalgustuse kohandamiseks. Vajutage mis tahes klahvi, mis peaks olema sisse või välja lülitatud. Pärast seadistamist vajutage salvestuse salvestamiseks FN + END. Salvestamise kustutamiseks ja normaalse taustvalgustuse režiimi taastamiseks vajutage klahve FN + ESC.

TEHNILISED OMADUSED

Omadused	Väärtus
Klaviatuur klahvide arv	87
Kiirjuurdepääsu klahvide arv	12 Fn
Klahvide kontaktid	mehaanilised lülitid Huano Blue
Sagedus	125 Hz
Klahvivajutuse viivitus	0.1 ms
Klahvivajutuse jõud	50 ± 10 g
Toetab operatsioonisüsteeme	Windows
Liides	USB
Tõrketu töövältus	üle 60.000.000 vajutust
Mõõdud	350 × 34 × 120 mm
Kaal	565 ± 5 g

Märkused:

- Tabelis toodud tehnilised omadused on antud teadmiseks ja ei saa olla pretensioonide aluseks.
- TM REAL-EL toodang täiustub pidevalt. Sellel põhjusel võivad kompleksus ja tehnilised tingimused olla muudetud ilma eelneva teavitamiseta.



Garantiaeg: 24 kuud. Töövältus: 2 aastat. Ei sisalda kahjulikke aineid. Säilitada kuivas kohas.

Maaletooja: Enel Group OÜ, Aruküla tee 55a, Jüri alevik, Rae vald, Harjumaa, Eesti, 75301.
www.real-el.com Toodetud Hiinas.

Manufacturer: ENEL GROUP OU, Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Aruküla tee 55a, 75301, Estonia.
© Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.