



KASUTUSJUHEND



MECHANICAL KEYBOARD M 18

Täname Teid klaviatuuri TM REAL-EL ostmise eest!

AUTORIÕIGUSED

© 2021. ENEL GROUP OÜ.

Käesolev juhend ja kogu selles sisalduv teave on kaitstud autoriõigustega.

Kõik õigused on kaitstud.

KAUBAMÄRGID

Kõik kaubamärgid on nende seaduslike omanike omandiks.

OHUTUSREEGLID JA ETTEVAATUSABINÕUD

- Hoidke toodet niiskuse, tolmu ja kõrgendatud temperatuuride toime eest.
- Ärge kasutage puhastamiseks bensiini, piiritust või teisi lahusteid, kuna need võivad kahjustada pinda. Puhastamiseks kasutage pehmet kuiva kangast.
- Kaitske seadet mehaaniliste toimete eest.
- Ärge avage toodet ja ärge remontige seadet iseseisvalt

KOMPLEKTSUS

- Klaviatuur – 1 tk.
- Kasutusjuhend – 1 tk.
- Garantiitalong – 1 tk.


ERIOMADUSED

- Integreeritud hoidik mobiilseadmete või kontoritarvete jaoks
- Kõrge töökindlus
- Optimeeritud mängude kiibistik
- 12 Fn kiireks juurdepääsuks
- Mitmevärviline taustvalgus 10 režiimiga
- Kiire reageerimisaeg
- Sisse ehitatud mälu salvestamiseks ja salvestamiseks
- NKRO. Piiramatu arv klahvivajutusi korraga
- Libisemiskindel tänu kummist sisetükkidele
- Kulumiskindlad võtmed
- Kaabli suuna reguleerimine

SÜSTEEMSED NÕUDED

- Operatsioonisüsteem Windows.
- Vaba USB pesa.

ETTEVALMISTUS TÖÖKS

- Ühendage klaviatuur personaalarvuti vabasse USB-pessa. Pärast ühendamist USB-pesaga teeb personaalarvuti seadme automaatselt kindlaks.
- Funktsiooni Winlock käivitamiseks tuleb samaaegselt vajutada klahve FN ja  . Nende klahvide korduv vajutamine lülitab sisse Funktsiooni Winlock.

KIIRJUURDEPÄÄSU KLAHVIDE FUNKTSIOONIDE KIRJELDUS

FN + F1 ► Meediamängija käivitamine	FN + F7 ► Esitada / Paus
FN + F2 🔊- Vähendada helitugevust	FN + F8 ►► Minna üle järgmisele helirajale
FN + F3 🔊+ Suurendada helitugevust	FN + F9 ✉ Postiprogrammi käivitamine
FN + F4 🔊 Lülitada välja heli	FN + F10 🏠 Avada internetilehekülg
FN + F5 ■ Lülita meediapleieri	FN + F11 🖥️ Avada «Minu arvuti»
FN + F6 ◀◀ Minna üle eelmisele helirajale	FN + F12 🧮 Kalkulaator

TÄIENDAVID REŽIIMID

FN + ESC ja F1, F3, F5 vaheldumisi selleks, et taastada tehaseseadet.

FN + W – Muutke WASD ja vastupidi ↑ ↓ ← →

FN + Win – Windowsi klahvilukk

TAUSTVALGUSTUSE REŽIIMID

FN + HOME: 4 tüüpi taustvalgustust

FN + Ins: 4 tüüpi taustvalgustust

FN + Pageup: 4 tüüpi taustvalgustust

FN + Del: 4 tüüpi taustvalgustust

FN + Pagedown: 4 tüüpi taustvalgustust

FN + Scroll lock: 2 tüüpi taustvalgustust

Taustvalgustust on kokku 22 tüüpi.

FN + « - _ »: Vähendage taustvalgustuse kiirust

FN + « += »: Suurendage taustvalgustuse kiirust

FN + ← : Nihutage valgusefekti vasakule küljele

FN + → : Nihutage valgusefekti paremale

FN + ↑: Suurendage taustvalgustuse kiirust

FN + ↓: Vähendage taustvalgustuse kiirust

ESITATUD TAUSTVALGUSE REŽIIM

(Määratud klahvid tuleb esile tõsta):

FN + 1: A, S, D, W, ↑, ↓, ←, →

FN + 2: ESC, 1-5, TAB, Q, W, E, R, A, S, D, F, G, SHIFT, CTRL, SPACE

FN + 3: ESC, ~, 1-4, TAB, Q, W, E, P, A, S, D, F, G, V, B, Ctrl, SPACE

FN + 4: ESC, 1-6, TAB, W, A, S, D, F, L, Z, X, C, V, CTRL, SPACE

FN + 5: ESC, Q, W, E, CAPS, A, S, D, SHIFT, Z, C, ↑, ↓, ←, →

TAUSTVALGUSE REŽIIMIDE KOHANDAMINE JA SALVESTAMINE

Kokku saab salvestada 10 erinevat taustvalgustuse režiimi.

(FN - 1, FN + 2, FN + 3, FN + 4, FN + 5, FN + 6, FN + 7, FN + 8, FN + 9, FN + 0)

1. Vajutage klahvi «FN +» suvalist numbriklahvi «1-0»;

2. Vajutage «FN + End», et siseneda kasutaja salvestusrežiimi, 4 LED-i vilguvad siniselt;
 3. Vajutage ükskõik missuguseid taustvalgustusega klahve;
 4. Kirje salvestamiseks vajutage «FN + End»;
 5. Salvestatud kohandatud režiimi valimiseks ja lubamiseks vajutage FN + vastavat klahvi numbriga «1 - 0»;
 6. Vaikesätete taastamiseks vajutage FN + ESC, seejärel vajutage vaheldumisi F1, F3, F5.
- MÄRKUS:** Selles režiimis peab WIN-klahv olema aktiivne.

INDIVIDUAALSETE KIIRKÄSUDE SEADISTAMINE (MAKRO).

Salvestada saab ainult 5 makrokäsku.

1. Vajutage «FN + \ |», 1-5 vilguvad;
2. Makroklahvi valimiseks vajutage suvalist klahvi 1-5;
3. Sisestage klahvikombinatsioon, mida soovite salvestada;
4. Vajutage «FN + \ |» makro sisu salvestamiseks;
5. Salvestatud makro aktiveerimiseks vajutage FN + vastavat numbriklahvi 1-5;
6. Vajutage FN + ESC ja F1, F3, F5 vaheldumisi makrosalvestuse kustutamiseks ja vaikesätete taastamiseks.

MÄRKUS: WIN-klahv peab olema lukustatud kombinatsiooniga FN + WIN.

TEHNILISED OMADUSED

Omadused	Väärtus
Klaviatuur klahvide arv	104
Kiirjuurdepääsu klahvide arv	12 Fn
Klahvide kontaktid	mehaanilised lülitid Outemu Red
Sagedus	1000 Hz
Klahvivajutuse viivitus	0.2 ms
Klahvivajutuse jõud	60 ± 10 g
Toetab operatsioonisüsteeme	Windows
Liides	USB
Tõrketu töövältus	üle 60.000.000 vajutust
Mõõdud	448.5 × 176.6 × 38.6 mm
Kaal	1000 ± 5 g

Märkused:

- Tabelis toodud tehnilised omadused on antud teadmiseks ja ei saa olla pretensioonide aluseks.
- TM REAL-EL toodang täiustub pidevalt. Sellel põhjusel võivad kompleksus ja tehnilised tingimused olla muudetud ilma eelneva teavitamiseta.



Garantiaeg: 24 kuud. Töövältus: 2 aastat. Ei sisalda kahjulikke aineid. Säilitada kuivas kohas.

Maaletooja: Enel Group OÜ, Aruküla tee 55a, Jüri alevik, Rae vald, Harjumaa, Eesti, 75301.
www.real-el.com Toodetud Hiinas.

Manufacturer: ENEL GROUP OU, Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Aruküla tee 55a, 75301, Estonia.
© Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.