



**KASUTUSJUHEND**



**MULTIMEEDIA KLAVIATUUR**  
**COMFORT 7001**  
**BACKLIT**

**Õnnitleme teid TM REAL-EL klaviatuuri ostmise puhul!**

Enne seadme ekspluateerimist tutvuge tähelepanelikult käesoleva Kasutusjuhendiga ja hoidke see alles kogu kasutamisaja jooksul.

**AUTORIÕIGUS**

© 2019. ENEL GROUP OU.

Käesolevas Juhendis olev teave on kaitstud autoriõigusega. Kõik õigused on kaitstud. Kõik kaubamärgid on nende seaduslike omanike omandiks.

**KAUBAMÄRGID**

Kõik kaubamärgid on nende seaduslike omanike omandiks.

**OHUTUSREEGLID JA ETTEVAATUSABINÕUD**

- Hoidke toodet niiskuse, tolmu ja kõrgendatud temperatuuride toime eest.
- Ärge kasutage puhastamiseks bensiini, piiritust või teisi lahusteid, kuna need võivad kahjustada pinda. Puhastamiseks kasutage pehmet kuiva kangast.
- Kaitske seadet mehaaniliste toimete eest.
- Ärge avage toodet ja ärge remontide seadet iseseisvalt

**KOMPLEKTSUS**

- Klaviatuur – 1 tk.
- Kasutusjuhend – 1 tk.
- Garantiitalong – 1 tk.











**ERIOMADUSED**

- Kaasaegne disain
- Mitmevärviline klahvivalgustus
- Kõrgkvaliteetne membraan
- 12 Fn kiireks juurdepääsuks




**SÜSTEEMSED NÕUDED**

- Operatsioonisüsteem Windows XP/Vista/7/8/10.
- Vaba USB pesa.

**KIIRJUURDEPÄÄSU KLAHVIDE FUNKTSIOONIDE KIRJELDUS**

Fn + F1 	Käivitada meediamängija	Fn + F7 	Esitada / Paus
Fn + F2 	Suurendada helitugevust	Fn + F8 	Minna üle järgmisele helirajale
Fn + F3 	Vähendada helitugevust	Fn + F9 	Postiprogrammi käivitamine
Fn + F4 	Lülitada välja heli	Fn + F10 	Avada internetilehekülj
Fn + F5 	Peatada esitamine	Fn + F11 	Kõikide klahvide plockimine
Fn + F6 	Minna üle eelmisele helirajale	Fn + F12 	Kalkulaatori sisse- ja väljalülitamine

**TÄIENDAVALD REŽIIMID**

- FN + W – Muutke WASD ja vastupidi ↑ ↓ ← →;
- FN +  – Light On/Off ja vilkuv efekt;
- FN + Page Up  + /Page Down  -Suurendage/Vähendamise taustvalgustuse heledust;
- FN + WIN – Windowsi klahvilukk.

**ETTEVALMISTUS TÖÖKS**

- Ühendage klaviatuur personaalarvuti vabasse USB-pessa.
- Pärast ühendamist USB-pesaga teeb personaalarvuti seadme automaatselt kindlaks.

**TEHNILISED OMADUSED**

Omadused ja mõõtühikud	Väärtus
Klaviatuuri klahvide arv	104
Kiirjuurdepääsu klahvide arv	12 Fn
Klaviatuuri paigutus	Eng/Ukr/Rus
Toetab operatsioonisüsteeme	Windows XP/Vista/7/8/10
Liides	USB
Tõrketu töövältus	üle 20 000 000 vajutuse
Mõõdud, mm	465 × 40 × 175
Kaal, g	468

**Märkused:**

- Tabelis toodud tehnilised omadused on antud teadmiseks ja ei saa olla pretensioonide aluseks.
- TM REAL-EL toodang täiustub pidevalt. Sellel põhjusel võivad kompleksus ja tehnilised tingimused olla muudetud ilma eelneva teavitamiseta.



Mudel: **COMFORT 7001 Backlit**

Garantiaeg: 24 kuud. Töövältus: 2 aastat. Ei sisalda kahjulikke aineid. Säilitada kuivas kohas.

Maaletooja: Enel Group OÜ, Aruküla tee 55a, Jüri alevik, Rae vald, Harjumaa, Eesti, 75301. [www.real-el.com](http://www.real-el.com) Toodetud Hiinas.

Manufacturer: ENEL GROUP OU, Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Aruküla tee 55a, 75301, Estonia.

© Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.