

 **REAL-EL**

KASUTUSJUHEND



**TAUSTAVALGUSTUSEGA
MEHAANILINE KLAVIATUUR**

M15 BACKLIT

Õnnitleme teid TM REAL-EL klaviatuuri ostmise puhul!

Enne seadme eksploateerimist tutvuge tähelepanelikult käesoleva Kasutusjuhendiga ja hoidke see alles kogu kasutamisaja jooksul.

AUTORIÕIGUS

© 2017. ENEL GROUP OU.

Käesolevas Juhendis olev teave on kaitstud autoriõigusega. Kõik õigused on kaitstud. Kõik kaubamärgid on nende seaduslike omanike omandiks.

KAUBAMÄRGID

Kõik kaubamärgid on nende seaduslike omanike omandiks.

KOMPLEKTSUS

- Klaviatuur – 1 tk.
- Kasutusjuhend – 1 tk.
- Garantiitalong – 1 tk.

ERIOMADUSED

- Metallist alus
- Programmeeritavad tagantvalgustuse režiimid
- Full taustavalgustusega ekstra valguse mõju
- Usaldusväärne mehaaniliste lülitite
- 12 Fn funktsiooniklahvi kiireks juurdepääsuks Windowsi, Interneti, Multimeedia jne

SÜSTEEMSED NÕUDED

- Operatsioonisüsteem Windows XP/Vista/7/8/10.
- Vaba USB pesa.

KIIRJUURDEPÄÄSU KLAHVIDE FUNKTSIOONIDE KIRJELDUS

Fn + F1  Avada «Minu arvuti»	Fn + F7  Esitada / Paus
Fn + F2  Avada Internetiotsingu paneel	Fn + F8  Lülita meediapleieri
Fn + F3  Lülitada sisse/välja kalkulaator	Fn + F9  Lülitada välja heli
Fn + F4  Meediamängija käivitamine	Fn + F10  Vähendada helitugevust
Fn + F5  Minna üle eelmisele helirajale	Fn + F11  Suurendada helitugevust
Fn + F6  Minna üle järgmisele helirajale	Fn + F12  Kõikide klahvide plockimine

ETTEVALMISTUS TÖÖKS

- Ühendage klaviatuur personaalarvuti vabasse USB-pessa.
- Pärast ühendamist USB-pesaga teeb personaalarvuti seadme automaatselt kindlaks.

FOR GAMING MODES AND CUSTOMIZED BUTONS**Gaming modes** (FN + 1-8 buttons):

- preset – 1 (FPS)/2 (CF)/3 (COD)/4 (RTS)/5 (LOL)/6 (CR)/7 (NBA)/8 (LOLs)*;
- customized – FN + 9 or 0.

Settings for customized modes:

- FN + 9 (CS) or FN + 0 (CS) – for choosing required custom record;
- FN + HM – recording backlit keys;
- FN + END – saving;
- FN + INS – different backlit changing; (Mode switching, sequence are as mentioned above)
- FN + W – WSAD change with ↑ ↓ ← →;
- FN + WIN – WIN block;
- FN + ↑ – brightness increasing;
- FN + ↓ – brightness decreasing;
- FN + ← – light effects speed change;
- FN + → – light effects speed change;
- FN + INS – different backlit changing;
- FN + PS – activates 6KRO. One time press 6 keys;
- FN + SL – activates NKRO. One time press all keys.

*FPS – First-Person Shooter, CF – Cross Fire, COD – Call Of Duty, RTS – Real-Time Strategy, LOL – League Of Legends, CR car rose, NBA – National Basketball Association, LOL simple – League Of Legends Simple.

VÕIMALIKE PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Probleem	Lahendus
Klaviatuur ei tööta.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ühendage klaviatuur arvutist lahti ja kontrollige pistikühendite kontakte nende võimalike vigastuste avastamiseks. Kui ei ole mingeid väliseid vigastusi ja kontaktid on korras, siis ühendage klaviatuur veel kord arvutiga. 2. Soovitame pöörduda lähimasse hoolduskeskusesse.

Kui ükski ülalloetletud moodustest ei lahenda probleemi, siis pöörduge asjatundliku konsultatsiooni saamiseks lähimasse hoolduskeskusesse. Ärge remontide toodet iseseisvalt.

TEHNILISED OMADUSED

Omadused ja mõõtühikud	Väärtus
Tüüp	mängurile/mehaaniline
Kiirjuurdepääsu klahvide arv	12 Fn
Klaviatuuri paigutus	Eng/Ukr/Rus
Toetab operatsioonisüsteeme	Windows XP/Vista/7/8/10
Liides	USB
Tõrketu töövältus	üle 20 000 000 vajutuse
Mõõdud, mm	450 × 25 × 185
Kaal, g	1060



Mudel: **M15 Backlit**

Garantiaeg: 12 kuud. Töövältus: 2 aastat. Kaup on sertifitseeritud, sellel on hügieeniline luba. Ei sisalda kahjulikke aineid. Säilitada kuivas kohas.

Tootja: ENEL GROUP OÜ, Katusepapi tn 6, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 11412, Eesti Vabariik. Valmistatud Hiinas.

Manufacturer: ENEL GROUP OU, Katusepapi tn 6, Lasnamäe district, Tallinn city, Harju county, 11412, Estonia. Made in China.

© **Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.**