



## KASUTUSJUHEND



STANDARDKLAVIATUUR

**STANDARD  
500**

**Õnnitleme teid TM REAL-EL klaviatuuri ostmise puhul!**

Enne seadme eksploateerimist tutvuge tähelepanelikult käesoleva Kasutusjuhendiga ja hoidke see alles kogu kasutamisaja jooksul.

**AUTORIÕIGUS**

© 2015. ENEL GROUP OU.

Käesolevas Juhendis olev teave on kaitstud autoriõigusega. Kõik õigused on kaitstud. Kõik kaubamärgid on nende seaduslike omanike omandiks.

**KAUBAMÄRGID**

Kõik kaubamärgid on nende seaduslike omanike omandiks.

**KOMPLEKTSUS**

- Klaviatuur – 1 tk.
- Kasutusjuhend – 1 tk.
- Garantiitalong – 1 tk.

**ERIOMADUSED**

- Kompaktne ergonoomiline konstruktsioon
- Täismõõdus paigutus
- Kõrgkvaliteetne membraan
- 12 Fn kiirjuurdepääsu klahvi Internetile, Multimeediale jne
- Klahvide kompaktne käik
- Toetab operatsioonisüsteeme Windows XP/Vista/7/8


**SÜSTEEMSED NÕUDED**

- Operatsioonisüsteem Windows XP/Vista/7/8.
- Vaba USB pesa.

**ETTEVALMISTUS TÖÖKS**

- Ühendage klaviatuur personaalarvuti vabasse USB-pessa.
- Pärast ühendamist USB-pesaga teeb personaalarvuti seadme automaatselt kindlaks.

**KIIRJUURDEPÄÄSU KLAHVIDE FUNKTSIOONIDE KIRJELDUS**

 Avada Internetis kodulehekülj	 Üle minna järgmisele helirajale
 Käivitada e-posti programm	 Suurendada helitaset
 Avada Internetiotsingu paneel	 Vähendada helitaset
 Meediamängija käivitamine	 Lülitada heli välja
 Taasesitus/Paus	 Avada «Minu arvuti»
 Üle minna eelmisele helirajale	 Lülitada sisse/välja kalkulaator

## VÕIMALIKE PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Probleem	Lahendus
Klaviatuur ei tööta.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ühendage klaviatuur arvutist lahti ja kontrollige pistikühendite kontakte nende võimalike vigastuste avastamiseks. Kui ei ole mingeid väliseid vigastusi ja kontaktid on korras, siis ühendage klaviatuur veel kord arvutiga.</li> <li>Soovitame pöörduda lähimasse hoolduskeskusesse.</li> </ol>

Kui ükski ülalloetletud moodustest ei lahenda probleemi, siis pöörduge asjatundliku konsultatsiooni saamiseks lähimasse hoolduskeskusesse. Ärge remontide toodet iseseisvalt.

## TEHNILISED OMADUSED

Omadused ja mõõtühikud	Väärtus
Klaviatuuri klahvide arv	104
Täiendavad klahvid	12
Klaviatuuri paigutus	Eng/Ukr/Rus
Toetab operatsioonisüsteeme	Windows XP/Vista/7/8
Liides	USB
Tõrketu töövältus	üle 20 000 000 vajutuse
Mõõdud, mm	438,5 × 16,6 × 136
Kaal, g	360

**Märkused:**

- **Tabelis toodud tehnilised omadused on antud teadmiseks ja ei saa olla pretensioonide aluseks.**
- **TM REAL-EL toodang täiustub pidevalt. Sellel põhjusel võivad kompleksus ja tehnilised tingimused olla muudetud ilma eelneva teavitamiseta.**



Mudel: **Standard 500**

Garantiaeg: 12 kuud. Töövältus: 2 aastat. Kaup on sertifitseeritud, sellel on hügieeniline luba. Ei sisalda kahjulikke aineid. Säilitada kuivas kohas.

Tootja: ENEL GROUP OÜ, Harjumaa, Tallinn, Jõe tn 5-39, 10151, Eesti Vabariik.  
Valmistatud Hiinas.

Manufacturer: ENEL GROUP OU, Joe tn 5-39, Tallinn, Harjumaa 10151, Estonia.  
Made in China.

© **Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.**