

 **REAL-EL**

KASUTUSJUHEND



**JUHTMEVABA
OPTILINE HIIR
RM-455 W**

Täname Teid optiline hiir TM REAL-EL ostmise eest!

AUTORIÕIGUSED

© 2024. ENEL GROUP OÜ.

Käesolev juhend ja kogu selles sisalduv teave on kaitstud autoriõigustega.

Kõik õigused on kaitstud.

KAUBAMÄRGID

Kõik kaubamärgid on nende seaduslike omanike omandiks.

OHUTUSREEGLID JA ETTEVAATUSABINÕUD

- Hoidke toodet niiskuse, tolmu ja kõrgendatud temperatuuride toime eest.
- Ärge kasutage puhastamiseks bensiini, piiritust või teisi lahusteid, kuna need võivad kahjustada pinda. Puhastamiseks kasutage pehmet kuiva kangast.
- Kaitske seadet mehaaniliste toimete eest.
- Ärge avage toodet ja ärge remontide seadet iseseisvalt.

KOMPLEKTSUS

- Juhtmevaba optiline hiir – 1 tk.
- Toitekaabel – 1 tk.
- Kasutusjuhend – 1 tk.
- Garantiitalong – 1 tk.

OMADUSED


- Juhtmevaba režiim 2,4 GHz
- Dual Bluetooth režiim
- Sisseehitatud aku patarei
- Vaiksed nupud

SÜSTEEMSED NÕUDED

- Operatsioonisüsteem Windows/Mac/Adroid/iOS.
- Vaba USB pesa.

TEHNILINE KIRJELDUS

1. Vasak nupp
2. Paremp nupp
3. Kerimisratas
4. Indikaator:
 - 2,4 G roheline
 - BT1 sinine
 - BT2 sinine
5. Režiimide vahetamise nupp
6. Sisse/Välja
7. DPI lüliti
8. Vastuvõtja



ÜHENDAMINE

Enne töö alustamist eemaldage liugpatjadelt kaitsekile.

1) Hiire sisselülitamine ja ühendusrežiimi valimine

Hiire sisselülitamiseks vajutage nuppu ON/OFF.

Ühendusrežiimi muutmiseks vajutage korraks nuppu Mode (5).

Roheline indikaator – 2,4 GHz režiim

Sinine indikaator 1 – Bluetoothi režiim 1

Sinine indikaator 2 – Bluetoothi režiim 2

2) 2,4 GHz režiimis ühendamine

Pärast hiire sisselülitamist aktiveerub roheline indikaator.

Ühendage USB-adapter oma seadmega (nt sülearvuti, arvuti jne).

Hiir loob ühenduse automaatselt.

3) "Bluetooth 1" režiimis ühendamine:

Vajutage korraks režiiminuppu Mode (5) - sinine indikaator 1 aktiveerub.

Alustage oma sülearvutis, arvutis või muus seadmes Bluetooth-seadme (BT1) otsimist ja ühendage see.

4) "Bluetooth 2" režiimis ühendamine:

Vajutage korraks režiiminuppu Mode (5) - sinine indikaator 2 aktiveerub.

Alustage oma sülearvutis, arvutis või muus seadmes Bluetooth-seadme (BT2) otsimist ja ühendage see.

Märkus. Ühendusmeetod võib erineda olenevalt seadmest, millega soovite hiire ühendada. Kui soovite režiimi muuta, vajutage korraks Mode (5) nuppu.

Uue BT1 või BT2 seadmega ühenduse loomiseks vajutage ja hoidke all Mode (5) nuppu.

TEHNILISED OMADUSED

Omadused	Väärtus
Klahvide arv	3 + 1
Eraldusvõime	800/1200/1600/2400 dpi
Juhtmevaba tehnoloogia	2.4 GHz / Bluetooth
Tööraadius	10 m
Akumulaator	Lithium-ion 300 mAh
Toetab OS	Mac, PC, Android, iOS, iPad OS
Laadimis interface	USB Type-C
Vastavus standarditele	FCC, CE
Mõõdud	113 × 62 × 42 mm
Kaal	68 g

Märkused:

- Tabelis toodud tehnilised omadused on antud teadmiseks ja ei saa olla preten-sioonide aluseks.
- TM REAL-EL toodang täiustub pidevalt. Sellel põhjusel võivad kompleksus ja tehni-lised tingimused olla muudetud ilma eelneva teavitamiseta.



Manufacturer: ENEL GROUP OU, Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Aruküla tee 55a, 75301, Estonia.
© Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.