

 **REAL-EL**

KASUTUSJUHEND



PIKENDUSJUHE
USB laadimisseadmega

RS-3 USB Charge
RS-5 USB Charge

Õnnitleme Teid TM REAL-EL pikendusjuhe ostmise puhul!

Enne seadme eksploateerimist tutvuge tähelepanelikult käesoleva Kasutusjuhendiga ja hoidke see alles kogu kasutamisaja jooksul.

AUTORIÕIGUS

© 2015. ENEL GROUP OU.

Käesolevas Juhendis olev teave on kaitstud autoriõigusega. Kõik õigused on kaitstud.

KAUBAMÄRGID

Kõik kaubamärgid on nende seaduslike omanike omandiks.

HOIATUS VASTUTUSE PIIRAMISE KOHTA

Vaatamata jõupingutustele teha Juhend täpsemaks on võimalikud mõningased ebatäpsused. Käesolevas Juhendis antud teave on antud tingimustel „nii nagu on“. Autor ja kirjastaja ei kannu mingit vastutust isikute või organisatsioonide ees kahju või vigastuste eest sellest Juhendist tuleneva teabe tõttu.

KOMPLEKTSUS

- Pikendusjuhe – 1 tk.
- Kasutusjuhend – 1 tk.
- Garantiitalong – 1 tk.

OTSTARVE

Pikendusjuhtmed **RS-3 USB Charge** ja **RS-5 USB Charge** koos sisseehitatud USB laadimisseadmega on ettenähtud selleks, et ühendada elektrivõrku elektriseadmeid ja samas laadida kaht seadet.

OMADUSED

- Ühine kahepooluseline lüliti valgusindikatsiooniga
- Pesad maandusega ja kaitsekatetega
- USB-pesad kahe seadme laadimiseks
- Kaabel puhtast ilma lisanditeta vasest

ETTEVAATUSABINÕUD

- Ärge ühendage pikendusjuhet võrku pingega, mis on suurem nominaalpingest.
- Ärge ühendage pikendusjuhtmega koormust, mille summaarne võimsus ületab võimsust, mis on märgitud selle seadme tehnilistes omadustes.
- Ärge kasutage pikendusjuhet kohtades, kus sellele võivad toimida vedelikud, niiskus, tolm ja kõrged temperatuurid.
- Ärge avage korpust ja ärge tehke iseseisvalt remonti.
- Ühendage pikendusjuhe maandusega elektrivõrku.

ÜHENDAMINE

- Ühendage seadmed-tarbijad pikendusjuhtme pesadega.
- Ühendage pikendusjuhe voluvõrku 230 V, lülitage sisse üldine lüliti.
- Vajaduse korral ühendage laadimist vajav seade pikendusjuhtme ühte USB-pessa.

EKSPLUATEERIMINE

- Ärge koormake üle filtrit, ühendades sellega mitu võimsat seadet.
- Lülitage välja ühine kahepooluseline lüliti pärast töö lõpetamist, valgusindikaator kustub.

TEHNILISED OMADUSED

Omadused ja mõõtühikud	Väärtus
Nominaalne sisendpinge, V	~230
Töösagedus, Hz	50
Juurdelülitatud koormuse summaarne võimsus, kW	≤ 3,68
Koormuse maksimaalne vool, A	16
Sisendpistiku tüüp	CEE 7/7
Väljundpesade tüüp	3 × CEE 7/3 (RS-5 USB Charge) 5 × CEE 7/3 (RS-5 USB Charge)
USB-laadimisseadme väljundpinge	5 V ± 5 %
USB-laadimisseadme maksimaalne väljundvool, mA · h	2100
Kaabli pikkus, m	1,8 (RS-3 USB Charge) 1,8; 3 (RS-5 USB Charge)
Mõõdud (L × K × S), mm	280 × 40 × 60 (RS-3 USB Charge) 380 × 40 × 60 (RS-5 USB Charge)

Märkused:

- **Tabelis toodud tehnilised omadused on antud teadmiseks ja ei saa olla pretensioonide aluseks.**
- **TM REAL-EL toodang täiustub pidevalt. Sellel põhjusel võivad kompleksus ja tehnilised tingimused olla muudetud ilma eelneva teavitamiseta.**



Mudelid: **RS-3 USB Charge/RS-5 USB Charge**

Garantiaeg: 12 kuud. Töövältus: 2 aastat. Kaup on sertifitseeritud, sellel on hügieeniline luba. Ei sisalda kahjulikke aineid. Säilitada kuivas kohas.

Tootja: ENEL GROUP OÜ, Katusepapi tn 6, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 11412, Eesti Vabariik. Valmistatud Hiinas.

Manufacturer: ENEL GROUP OU, Katusepapi tn 6, Lasnamäe district, Tallinn city, Harju county, 11412, Estonia. Made in China.

® **Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.**