



## KASUTUSJUHEND



## MULTIMEEDIA KLAVIATUUR **COMFORT 7001 EN**

**Täname Teid klaviatuuri TM REAL-EL ostmise eest!**

## **AUTORIÕIGUSED**

© 2020. ENEL GROUP OÜ.

Käesolev juhend ja kogu selles sisalduv teave on kaitstud autoriõigustega.

Kõik õigused on kaitstud.

## **KAUBAMÄRGID**

Kõik kaubamärgid on nende seaduslike omanike omandiks.

## **OHUTUSREEGLID JA ETTEVAATUSABINÕUD**

- Hoidke toodet niiskuse, tolmu ja kõrgendatud temperatuuride toime eest.
- Ärge kasutage puhastamiseks bensiini, piiritust või teisi lahusteid, kuna need võivad kahjustada pinda. Puhastamiseks kasutage pehmet kuiva kangast.
- Kaitske seadet mehaaniliste toimete eest.
- Ärge avage toodet ja ärge remontige seadet iseseisvalt

## **KOMPLEKTSUS**

- Klaviatuur – 1 tk.
- Kasutusjuhend – 1 tk.
- Garantiitalong – 1 tk.

## **ERIOMADUSED**

- Kaasaegne disain
- Mitmevärviline klahvivalgustus
- Kõrgkvaliteetne membraan
- 12 Fn kiireks juurdepääsuks



## **SÜSTEEMSED NÕUDED**

- Operatsioonisüsteem Windows XP/Vista/7/8/10.
- Vaba USB pesa.

## **TÄIENDAVID REŽIIMID**

- FN + W – Muutke WASD ja vastupidi ↑ ↓ ← → ;
- FN + ✨ – Light On/Off ja vilkuv efekt;
- FN + Page Up ✨+ /Page Down ✨-Suurendage/Vähendamine taustvalgustuse heledust;
- FN + WIN – Windowsi klahvilukk.

**KIIRJUURDEPÄÄSU KLAHVIDE FUNKTSIOONIDE KIRJELDUS**

Fn + F1 	Käivitada meediamängija	Fn + F7 	Esitada / Paus
Fn + F2 	Suurendada helitugevust	Fn + F8 	Minna üle järgmisele helirajale
Fn + F3 	Vähendada helitugevust	Fn + F9 	Postiprogrammi käivitamine
Fn + F4 	Lülitada välja heli	Fn + F10 	Avada internetilehekülg
Fn + F5 	Peatada esitamine	Fn + F11 	Kõikide klahvide plokkimine
Fn + F6 	Minna üle eelmisele helirajale	Fn + F12 	Kalkulaatori sisse- ja väljalülitamine

**ETTEVALMISTUS TÖÖKS**

- Ühendage klaviatuur personaalarvuti vabasse USB-pessa.
- Pärast ühendamist USB-pesaga teeb personaalarvuti seadme automaatselt kindlaks.

**TEHNILISED OMADUSED**

Omadused ja mõõtühikud	Väärtus
Klaviatuur klahvide arv	104
Kiirjuurdepääsu klahvide arv	12 Fn
Toetab operatsioonisüsteeme	Windows XP/Vista/7/8/10
Liides	USB
Tõrketu töövältus	üle 20 000 000 vajutuse
Mõõdud, mm	465 × 40 × 175
Kaal, g	468

**Märkused:**

- Tabelis toodud tehnilised omadused on antud teadmiseks ja ei saa olla pretensioonide aluseks.
- TM REAL-EL toodang täiustub pidevalt. Sellel põhjusel võivad kompleksus ja tehnilised tingimused olla muudetud ilma eelneva teavitamiseta.



Garantiaeg: 24 kuud. Töövältus: 2 aastat. Ei sisalda kahjulikke aineid. Säilitada kuivas kohas.

Maaletooja: Enel Group OÜ, Aruküla tee 55a, Jüri alevik, Rae vald, Harjumaa, Eesti, 75301. [www.real-el.com](http://www.real-el.com) Toodeitud Hiinas.

Manufacturer: ENEL GROUP OU, Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Aruküla tee 55a, 75301, Estonia. © Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.