

 **REAL-EL**

KASUTUSJUHEND



OPTILINE HIIR

RM-290

Õnnitleme teid TM REAL-EL hiire ostmise puhul!

Enne seadme eksploateerimist tutvuge tähelepanelikult käesoleva Kasutusjuhendiga ja hoidke see alles kogu kasutamisaja jooksul.

AUTORIÕIGUS

© 2015. ENEL GROUP OU.

Käesolevas Juhendis olev teave on kaitstud autoriõigusega. Kõik õigused on kaitstud.

KAUBAMÄRGID

Kõik kaubamärgid on nende seaduslike omanike omandiks.

HOIATUS VASTUTUSE PIIRAMISE KOHTA

Vaatamata jõupingutustele teha Juhend täpsemaks on võimalikud mõningased ebatäpsused. Käesolevas Juhendis antud teave on antud tingimustel „nii nagu on“. Autor ja kirjastaja ei kannu mingit vastutust isikute või organisatsioonide ees kahju või vigastuste eest sellest Juhendist tuleneva teabe tõttu.

SISUKORD

1. OHUTUSREEGLID JA ETTEVAATUSABINÕUD	2
2. KOMPLEKTSUS	2
3. ERIOMADUSED	2
4. SÜSTEEMSED NÕUDED	2
5. ÜHENDAMINE JA PAIGALDAMINE	2
6. VÕIMALIKE PROBLEEMIDE LAHENDAMINE	3
7. TEHNILISED OMADUSED	3

1. OHUTUSREEGLID JA ETTEVAATUSABINÕUD

- Hoidke toodet niiskuse, tolmu ja kõrgendatud temperatuuride toime eest.
- Ärge kasutage puhastamiseks bensiini, piiritust või teisi lahusteid, kuna need võivad kahjustada pinda. Puhastamiseks kasutage pehmet kuiva kangast.
- Kaitske seadet mehaaniliste toimete eest.
- Ärge avage toodet ja ärge remontide seadet iseseisvalt.

2. KOMPLEKTSUS

- Optiline hiir – 1 tk.
- Kasutusjuhend – 1 tk.
- Garantiitalong – 1 tk.

3. ERIOMADUSED

- Ülitäpne optiline tehnoloogia
- Töötab praktiliselt igal pinnal
- Usaldusväärne ergonoomiline konstruktsioon
- Eraldusvõime ümberlülitamise nupp DPI
- Kaks navigatsiooninuppu „edasi“ ja „tagasi“
- Eraldusvõime – 800/1200/1600 dpi
- Tehnoloogia Plug&Play

4. SÜSTEEMSED NÕUDED

- Operatsioonisüsteemid Windows XP/Vista/7/8
- Vaba USB pesa.

5. ÜHENDAMINE JA PAIGALDAMINE

- Ühendage manipulaator arvuti vabasse USB-pessa.
- Lülitage arvuti sisse. Hiire paigaldamine toimub automaatselt.
- Hiirel on vasak ja parem klahv, kolmanda klahviga ühildatud kerimisratas, 2 navigatsiooninuppu „edasi“ ja „tagasi“ ja dpi režiimide ümberlülitamise nupp.

6. VÕIMALIKE PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Probleem	Lahendus
Manipulaator ei tööta.	<ol style="list-style-type: none"> Ühendage hiir arvutist lahti ja kontrollige pistikühendite kontakte nende võimalike vigastuste avastamiseks. Kui ei ole mingeid väliseid vigastusi ja kontaktid on korras, siis ühendage hiir veel kord arvutiga. Pöörduge lähimasse hoolduskeskusesse.

7. TEHNILISED OMADUSED

Omadused ja mõõtühikud	Väärtus
Toetab OS (operatsioonisüsteeme)	Windows/Mac
Hiire tüüp	optiline
Eraldusvõime, dpi	800/1200/1600
Klahvide arv	5 + 1 (kerimisratas)
Liides	USB
Tõrketu töövältus	üle 3 000 000 vajutuse
Vastavus standarditele	FCC, CE
Kaabli pikkus, m	1,5
Mõõdud, mm	105 × 62 × 37
Kaal, g	107

Märkused:

- Tabelis toodud tehnilised omadused on antud teadmiseks ja ei saa olla pretensioonide aluseks.
- **TM REAL-EL** toodang täiustub pidevalt. Sellel põhjusel võivad komplektus ja tehnilised tingimused olla muudetud ilma eelneva teavitamiseta.



Mudel: **RM-290**

Garantiaeg: 12 kuud. Töövältus: 2 aastat. Kaup on sertifitseeritud, sellel on hügieeniline luba. Ei sisalda kahjulikke aineid. Säilitada kuivas kohas.

Tootja: ENEL GROUP OÜ, Harjumaa, Tallinn, Jõe tn 5-39, 10151, Eesti Vabariik.
Valmistatud Hiinas.

Manufacturer: ENEL GROUP OU, Joe tn 5-39, Tallinn, Harjumaa 10151, Estonia.
Made in China.

® **Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.**