



KASUTUSJUHEND



JUHTMEVABA KOMPLEKT STANDARDKLAVIATUUR + HIIR **COMFORT 90 10 Kit** **WIRELESS**

Õnnitleme teid TM REAL-EL klaviatuuri ostmise puhul!

Enne seadme ekspluateerimist tutvuge tähelepanelikult käesoleva Kasutusjuhendiga ja hoidke see alles kogu kasutamisaja jooksul.

AUTORIÕIGUS

© 2019. ENEL GROUP OU.

Käesolevas Juhendis olev teave on kaitstud autoriõigusega. Kõik õigused on kaitstud. Kõik kaubamärgid on nende seaduslike omanike omandiks.

KAUBAMÄRGID

Kõik kaubamärgid on nende seaduslike omanike omandiks.

OHUTUSREEGLID JA ETTEVAATUSABINÕUD

- Hoidke toodet niiskuse, tolmu ja kõrgendatud temperatuuride toime eest.
- Ärge kasutage puhastamiseks bensiini, piiritust või teisi lahusteid, kuna need võivad kahjustada pinda. Puhastamiseks kasutage pehmet kuiva kangast.
- Kaitske seadet mehaaniliste toimete eest.
- Ärge avage toodet ja ärge remontide seadet iseseisvalt

KOMPLEKTSUS

- Juhtmevaba klaviatuur – 1 tk.
- Juhtmevaba hiir – 1 tk.
- 2,4 GHz USB-nanovastuvõtja – 1 tk.
- Kasutusjuhend – 1 tk.
- Garantiitalong – 1 tk.

ERIOMADUSED

- Kompaktne ergonoomiline konstruktsioon
- Kõrgkvaliteetne membraan
- Klahvide kompaktne käik
- Fn kiireks juurdepääsuks
- Komplekti toimekaugus – kuni 10 meetrit
- Automaatne juurde lülitamine, mis ei vaja vastuvõtja kooskõlastamist manipulaatoriga

SÜSTEEMSED NÕUDED

- Operatsioonisüsteem Windows XP/Vista/7/8/10.
- Vaba USB pesa.

ÜHENDAMINE

- Sisestage 2,4 GHz USB-nanovastuvõtja arvuti vabasse USB-pessa.
- Lülitage arvuti sisse. Komplekti aktiveerimiseks piisab hiirel mis tahes klahvi vajutusest või kerimisratta kerimisest. Kui kõik on õigesti ühendatud, siis lülitub komplekt automaatselt sisse.
- Pärast töö lõpetamist võib USB-nanovastuvõtja arvuti USB-pesast välja võtta ja sisestada see hiire sisse nii nagu on näidatud joon. 4.
- Kui hiir või klaviatuur ei tööta, siis on vaja uuesti taastada juhtmevaha ühendus nanovastuvõtjaga. Hiire ja nanovastuvõtja vahelise side taastamiseks vajutage samaaegselt hiire parempoolset klahvi ja kerimisrattast ja neid all hoides võtke nanovastuvõtja välja USB-pesast ja sisestage uuesti USB-pessa. Klaviatuuri ja nanovastuvõtja side taastamiseks tuleb samaaegselt vajutada klahve «Esc» ja «K» ja neid all hoides võtke nanovastuvõtja välja USB-pesast ja sisestage uuesti USB-pessa.

Märkused:

- **Ärge paigutage vastuvõtjat suletud metallist ruumi (lauasahtlisse, karp, seif). Metallist ekraan ei lase läbi raadiosignaale.**
- **Kui patareid on tühjenenud, tekivad «augud» manipulaatori või klaviatuuri töös. Sellisel juhul on vaja vahetada patareid uute vastu.**
- **Pikema tööpausi järel lähevad klaviatuur ja manipulaator üle «unerežiimile». Töörežiimile üleminekuks piisab mis tahes klahvi vajutusest.**

TEHNILISED OMADUSED

Omadused ja mõõtühikud	Väärtus
Klaviatuuri klahvide arv	104
Hiire klahvide arv	2 + 1 (kerimisrattas)
Klaviatuuri paigutus	Eng/Ukr/Rus
Toetab operatsioonisüsteeme	Windows XP/Vista/7/8/10
Liides	USB
Klaviatuuri tõrketu töövältus	üle 20 000 000 vajutuse
Hiire tõrketu töövältus	üle 3 000 000 vajutuse
Hiirte eraldusvõime, dpi	1000
Klaviatuuri toitelementide tüüp	2 × AAA
Hiire toitelementide tüüp	2 × AAA
Klaviatuuri mõõdud, mm	420 × 120 × 30
Hiire mõõdud, mm	102 × 60 × 35
Klaviatuuri ja hiire kaal, g	365 + 51

Märkused:

- **Tabelis toodud tehnilised omadused on antud teadmiseks ja ei saa olla pretensioonide aluseks.**
- **TM REAL-EL toodang täiustub pidevalt. Sellel põhjusel võivad kompleksus ja tehnilised tingimused olla muudetud ilma eelneva teavitamiseta.**



Mudel: Comfort 9010 Kit

Garantiaeg: 24 kuud. Töövältus: 2 aastat. Ei sisalda kahjulikke aineid. Säilitada kuivas kohas.

Maaletooja: Enel Group OÜ, Aruküla tee 55a, Jüri alevik, Rae vald, Harjumaa, Eesti, 75301. www.real-el.com Toodetud Hiinas.

Manufacturer: ENEL GROUP OU, Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Aruküla tee 55a, 75301, Estonia.

® Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.